

Spreider

THV 1300-24

Kenmerken

➤ Spreidkracht:	3749 en 3748 21 ton /206 KN	HV3778 27.4ton/269 KN
➤ Trekkkracht:	9,2 ton/90 KN	10,6ton/104 KN
➤ Spreidafstand:	68.6 cm	83.3 cm
➤ Gewicht:	18.1 kg	23.9 kg
➤ Tweetraps:	Bij inkomen tweede trap paar seconden nodig voor drukopbouw	
➤ Dubbelwerkend:	Pers- en trekkkracht	



Veiligheid

- Kracht van spreider neemt toe naarmate hij verder open gaat
- Meeste trekkkracht wordt ontwikkeld wanneer spreider helemaal open staat
- Zorg dat spreidpunten stevig aangrijpingsvlak hebben
- Draagvlak van spreidpunten is te klein om zware last te tillen
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen
- Sta nooit tussen de spreider en het object
- Let op:
 - kantelen spreider
 - wegspringende delen of laksplinters
 - vervorming andere delen die voor beknelling kunnen zorgen
- Werk gereedschap niet tegen (laat het eigen weg zoeken)
- Ruim alle losse materialen op

Alleen beschrijving van de spreider doen en technieken terug laten komen bij de bevrijdingstechnieken

Openen of verwijderen van portieren

- Benodigdheden**
- Spreider
1. Maak zonodig beginopening met koevoet/of hooligantool
 2. Klem spreidpunten om metaal deur of spatscherm en buig deze
 3. Plaats spreider bij verwijderen portier tussen scharnieren; bij openen deur boven of onder slot
 4. Verplaats spreidpunten steeds verder opening in tot stijl en pers in één keer door



Wegpersen zitting

- Benodigdheden**
- spreider
1. Plaats spreidpunten op onderzijde deurstijl en op onderzijde van zitting net boven glijmechanisme
 2. Pers zitting terug; let op dat spreidpunt over glijmechanisme gaat
 3. Wees bedacht op wegdraaien van zitting

